

DINAX® FILTER FIZZY P

papírszűrő-tisztító por

FELHASZNÁLÁS:

A DINAX® FILTER FIZZY P kiválóan alkalmas a jakuzzik és kis-medencék papírszűrőjének tisztítására, a szűrőn felgyülemelő ásványi eredetű (szervesetlen) szennyeződések eltávolítására.

ALKALMAZÁSA:

1. Töltsön meg egy 5-10 literes vödört meleg vízzel, és oldjon fel benne egy tasak "A" és egy tasak "B" jelű szűrőtisztító port. (Ügyeljen arra, hogy a port ne lélegezze be!)
2. Vegye ki a papírszűrőt a szűrőrekeszből és öblítse le vízzel, majd áztassa be az oldatba úgy, hogy abban teljesen elmerüljön.
3. Hagyja a szert hatni legalább 1 órán át, vagy erős szennyezettség esetén akár 24 órán keresztül.
4. Ha letelt a hatóidő, öblítse le a vízszűrőt folyó víz alatt, függőlegesen tartva, hogy az öblítővíz a lamellák között ki tudjon folyni.
5. Ha lehetséges, hagyja a szűrőt megszáradni, majd helyezze vissza a szűrőrekeszbe.



Amennyiben a tisztítandó szűrő elhanyagolt állapotban van, és nyálkás tapintású, a tisztítást megelőzően a biofilm eltávolítására van szükség. Ezt a következőképpen végezze:

1. Egy vödörben oldjon fel 100 g ALGA-SOKK® P-t, és ebben áztassa a szűrőt 24 órán át
2. Öblítse le alaposan
3. Hagyja tiszta vízben állni egy órán keresztül.
4. Ezt követheti a DINAX® FILTER FIZZY P-vel történő kezelés

TERMÉK JELLEMZŐI:

Halmazállapot: szilárd por

KISZERELÉS:

- 250 g-os dobozban 5 tisztításra alkalmas egységcsomag (5 db „A” és 5 db „B” jelű tasak)

dinax®