

DINAFLOW SZILIKÁTÉLTÁVOLÍTÓ P

Szilikáteltávolító por RO membránokhoz

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos tisztítására alkalmazható por. Oldatát a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szilikát kiválásokat.

ALKALMAZÁS:

- A koncentrátumból ionmentes vízzel 2 %-os oldatot készítünk (10 l vízhez 200 g koncentrátumot töltünk). Az oldat mennyiségét a rendelkezésre álló tisztítóberendezés vegyszertartályának mérete alapján határozzuk meg.
- Az oldat pH-értékét 4-es értékre [Dinax Membrántisztító Savasító adalékkal](#)
- Az oldatot 20-30 percig cirkuláltatjuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan átöblítjük a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés nyomásmérője továbbra is magas értéket mutat, a művelet célszerű új oldattal megismételni.



KISZERELÉS:

10 kg-os vödörben.