

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ C-S F

Savas membrántisztító folyadék

Citromsav alapú membrántisztító koncentrátum reverz ozmózis membránok tisztítására

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos savas tisztítására alkalmazható folyadék. Oldatát a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a karbonátos és fémes lerakódásokat.

TULAJDONSÁGOK:

- Folyékony halmazállapotú
- Nem károsítja a membrán anyagát
- Hatékonyan távolítja el a vízkő- és vaskiválásokat

ALKALMAZÁS:

- A koncentrátumból ionmentes vízzel 4 %-os oldatot készítünk (10 l vízhez 400 ml koncentrátumot töltünk). Az oldat mennyiségét a rendelkezésre álló tisztítóberendezés vegyszertartályának mérete alapján határozzuk meg.
- Az oldatot 20-30 percig cirkuláltatjuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan átöblítjük a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés nyomásmérője továbbra is magas értéket mutat, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában