

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS KOMPLEX F

Lúgos membrántisztító koncentrátum

Lúgos membrántisztító koncentrátum a membrán felületén kialakult szerves lerakódások eltávolítására.

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására alkalmazható folyadék. Oldatát a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szerves lerakódásokat.

ALKALMAZÁS:

- Higítsuk fel az 5 liter koncentrátumot 100 l-re..
- Erősen szennyezett membrán esetén az oldat pH-ját emeljük meg **Dinax Membrántisztító N-L F** segítségével max. 12-es értékre
- Az oldatot 20-30 percig cirkuláltassuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan öblítsük át a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés kezeltvíz-mennyisége továbbra is alacsonyabb, mint a névleges termelési mennyiség, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

KISZERELÉS:

5l-es kanna