

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P

Lúgos membrántisztító por

Lúgos membrántisztító por a membrán felületén kialakult szerves lerakódások eltávolítására.

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására alkalmazható por. Oldatát a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a szerves lerakódásokat.

ALKALMAZÁS:

- Oldjunk fel 200 g port 100 l vízben.
- Az oldat pH-ját emeljük meg Dinax Membrántisztító lúgosító adalék F segítségével max. 12-es értékre
- A teljes oldódást követően az oldatot 20-30 percig cirkuláltassuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan öblítsük át a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés kezeltvíz-mennyisége továbbra is alacsonyabb, mint a névleges termelési mennyiség, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

KISZERELÉS:

5 kg-os vödör