

# DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F

Lúgos membrántisztító folyadék

## FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos lúgos tisztítására, önállóan vagy a **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P**-vel illetve a **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS KOMPEX F**-fel kombináltan, a tisztítóoldat pH-jának emelésére alkalmazható.

## ALKALMAZÁS:

### Önállóan alkalmazva:

- A **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F**-ből a szennyezés mértékétől függően 2,5-10%-os oldatot készítünk (normál szennyezettség esetén 2,5 kg, erősen szennyezett membrán esetén 10 kg **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F**-et hígítunk 100 l-re).
- Az oldatot 20-30 percig cirkuláltassuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan öblítsük át a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés kezeltvíz-mennyisége továbbra is alacsonyabb, mint a névleges termelési mennyiség, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

### pH-emelésre alkalmazva:

- A **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ N-L F**-et folyamatos pH-mérés mellett addig adagoljuk a **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P** vagy a **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS KOMPEX F** oldatához, míg annak pH-értéke 12-es értéket el nem éri.
- A lúgos mosást az oldattal a **DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ LÚGOS P** használati utasítása szerint végezzük el.
- Az oldatot 20-30 percig cirkuláltassuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan öblítsük át a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés kezeltvíz-mennyisége továbbra is alacsonyabb, mint a névleges termelési mennyiség, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

## KISZERELÉS:

10 kg-os, visszaváltható kannában