

DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ SAVASÍTÓ ADALÉK F

Savasító adalék DINAFLW
SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P-hez



Savas folyadék a szilikáteltávolító membrántisztító oldat pH-beállítására

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos szilikátmentesítésére alkalmazott oldat DINAFLW SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P savasítására.

ALKALMAZÁS:

- A DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ SAVASÍTÓ ADALÉK F-et folyamatos pH-mérés mellett addig adagoljuk a DINAFLW SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P oldatához, míg annak pH-értéke a 4-es értéket el nem éri.
- A tisztítást az oldattal a DINAFLW SZILIKÁTELTÁVOLÍTÓ P használati utasítása szerint végezzük el.

KISZERELÉS:

10 kg-os, visszaváltható kannában