

PoolLAB 1.0

fotométer- bluetooth kapcsolattal



Az új PoolLab® 1.0 egy hármashullámhosszú (530/570/620nm) fotométer a magán medencék és gyógyfürdők professzionális vízelemzéséhez.

Mivel a PoolLab® vezeték nélküli Bluetooth 4.0 technológiát használ, így könnyen csatlakoztatható ingyenes szoftverekhez és alkalmazásokhoz a teszteredmények kezeléséhez.

Miután a teszt eredmények szinkronizálódtak, a szoftver és az alkalmazás lehetővé teszi az adagolási javaslatokat, amelyek az egyénileg bevitt vízkezelő vegyszereken alapulnak. A felhasználó kinyomtathatja a teszteredmény jelentéseket, elvégezheti az indexszámításokat és még sok más (pl.: LSI, klór adagolás kiszámítása).

Az ingyenes felhőszerver (Cloud) gondoskodik arról, hogy az alkalmazás és szoftver adatai folyamatosan szinkronizálódjanak.

A mérési adatokat a felhőbe feltöltve, több telefontal is láthatjuk és kezelhetjük.

*Szabad hozzáférés a PoolLab software-hez
Szabad hozzáférés a PoolLab app-hoz
Szabad hozzáférés a PoolLab Cloud-hoz*



dinax[®]

A telefonnal való kapcsolódás menete:

1. Az alkalmazás letöltése a telefonra: „LabCom”

Android: Google Play

IOS: App Store

2. Az alkalmazásban a nyelv kiválasztása

Settings >> Application Language >> Hungarian (hu) >> done >> Save >> Yes
Ki fog lépni az alkalmazásból, újra meg kell nyitni, ekkor már magyar nyelvű lesz

3. Fiók készítése

Főmenü >> Fiókok >> új fiók hozzáadása (ember ikon „+” jellel) >> adatok kitöltése >> mentés

4. Fotométer csatlakoztatása

-A fotométer bekapcsolása, a 2 jobb oldali gomb együttes megnyomásával a kijelzőn a jobb felső sarokban a *teli kör* jelzés kiválasztása

-A telefonon a bluetooth bekapcsolása, majd az alkalmazásban a Beolvas gomb megnyomása

- A készülékek párosítása, csatlakozás a fotométerhez: Connect

- Az adatok mentése a telefonra-fiók kiválasztása

- Visszalépés a főmenübe >> Fiókok >> Pöttyök >> Measurements: Itt olvashatóak az eddigi mérési eredmények

5. Mérési eredmények megtekintés

Főmenü >> Fiókok >> Pöttyök >> Measurements

6. Csatlakozás a felhőhöz

Főmenü >> Felhőszolgáltatás >> legördülő listából: LabCom EU >> done >> Regisztráció >> emailcím és jelszó megadása >> OK >> Összes adat mentése

